



CONTREPOIDS

Contrepoids pour flotteur.

Le flotteur fonctionne toujours avec la même longueur de câble même en cas d'eau agitée.



PRISE TYPE P

Prise bipolaire + terre 16A, Mâle / Femelle

Pour flotteur, permettant d'automatiser une pompe.

ATTACHE CABLE TYPE AC



Permet de fixer le flotteur par son câble sur un tuyau ou un autre support.

- Support avec vis de fixation
- 2 colliers rislan
- ø 9mm